

Świder rurowy (szapa)

Świdry rurowe służą do wiercenia w warstwach miękkich gliniastych i piaskach. Rozróżniamy świdry rurowe jednołożowe i dwunożowe

Świdry rurowe jednołożowe używane są do wiercenia w rurach osłonowych. Szczególnie przydatne do wilgotnych piasków.

Dostępny jest w średnicach: od 65mm do 335mm.



Świdry rurowe dwunożowe używane są zazwyczaj jako narzędzia zawiertowe przed rurowaniem otworu wiertniczego. Zalecane są do wierceń w gruntach spoistych.

Dostępny jest w średnicach: od 90mm do 370mm.

